



Procedimentos de partida e desligamento: Tratores fora-de-estrada

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor _____ Data _____ Horário _____

A etapa do procedimento foi concluída adequadamente?	✓	Comentários do avaliador
Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)		
AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA		
Coloque o interruptor da bateria em ON		
Inspecione e coloque o cinto de segurança		
Inspecione, ajuste os espelhos		
Mova a alavanca de comando da transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Certifique-se de que o corpo esteja no solo		
Mova a alavanca do guindaste para FLOAT		
Coloque a chave auxiliar em AUTOMATIC		
Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina		
Teste a direção suplementar		
Verifique o alarme reserva		
Gire a chave de partida para START, dê partida no motor e libere quando o motor der a partida		
Realize um teste de partida em EMS ou VIMS		
AQUECIMENTO DA MÁQUINA		
Deixe a máquina aquecer por 5 minutos em marcha lenta		
Realize o teste do freio secundário		
Verifique freqüentemente os medidores e as luzes de ação		
Verifique os níveis do tanque de óleo hidráulico e do óleo de transmissão		
AO MOVIMENTAR AS MÁQUINAS		
Certifique-se de que a área esteja desimpedida		
Retardador manual UP, ARC ON, freio secundário UP		
Pressione o pedal do freio de serviço		
Libere o freio de estacionamento		
Movimente o comando da transmissão para a direção desejada e engrene		
Libere o pedal do freio de serviço e pressione o acelerador		
AO DESLIGAR A MÁQUINA		
Estacione a máquina em área plana e lisa		
Mova a alavanca do seletor de transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Movimente o comando do acelerador para LOW IDLE (marcha lenta) e aguarde 5 minutos		
Gire a chave de partida para OFF e remova a chave		
Coloque o interruptor da bateria em OFF; remova a chave		
Saia da máquina usando 3 pontos de contato		
Bloqueie as rodas se estacionar por longo período		
Drene a água do reservatório de ar do freio, tanque de partida de ar		
Faça uma inspeção geral pós-operação		